DASH PANEL ASSEMBLY (LOWER)



PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	E40215	KEY SWITCH
2	1	E40202	ROCKER SWITCH
3	1	E40215-N	KEY SWITCH NUT
4	1	D71001	CHOKE CABLE
5	1	D71000	THROTTLE CABLE
6	6	SSNNC-14	NYLOCK, SS - 1/4-20
7	6	FWSS-14	FLAT WASHER, SS - 1/4
8	1	H81430	VALVE, HYDROFORCE
9	1	4-4-6_S5OX-S	TEE
10	1	H84000	1/4 MALE JIC X 3/8 ORB ELB
11	1	H84003	1/4 MALE JIC X 3/8 ORB STR
12	2	H84008	1/4 MALE JIC X 1/4 FEMALE SWIVEL NUT ELB
13	3	E40202-B	BLANK, ROCKER SWITCH
14	1	C60310	DECAL, MAIN DASH